SIEMENS



RWF50.2 ve RWF50.3

Kompakt üniversal kontrol cihazı

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir.

Kullanıcı kılavuzu

RWF50.2/RWF50.3 ve bu kullanıcı kılavuzu, ürünlerinde bu kontrol cihazlarına yer veren OEM firmalarına yöneliktir!



Dikkat! RWF50 veri föyünde (N7866) yer alan tüm güvenlik, uyarı ve teknik bilgiler bu döküman için de geçerlidir!

CC1U7866tr 11.12.2012

Tamamlayıcı belgeler

Veri föyü RWF50	N7866
Çevresel uygunluk belgesi RWF50	E7866

İçindekiler

1	Giriş	9
1.1	Genel bilgiler	9
1.2	Baskı düzeni kuralları	10
1.2.1	Güvenlik notları	10
1.2.2	Uyarı işaretleri	10
1.2.3	Bilgilendirici işaretler	11
1.2.4	Gösterim türleri	11
1.3	Tanım	12
1.4	Blok yapısı	13
2	Ürün modelinin tanımlanması	14
2.1	Ürün tipi alanı	14
2.2	Teslimat kapsamı	14
3	Montaj	15
3.1	Montaj yeri ve iklimsel koşullar	15
3.2	Boyutlar	15
3.3	Bitişik montaj	16
3.4	Kontrol cihazının pano üzerinde montajı	16
3.5	Kontrol cihazının panodan sökülmesi	17
3.6	Kontrol cihazı ön kısmının temizliği	17
4	Elektrik bağlantıları	18
4.1	Montaj notlari	18
4.2	Galvanik ayrım	19
4.3		
	Terminallerin atanması	20
5	Terminallerin atanmasıÇalışma modları	20 22
5 5.1	Terminallerin atanması Çalışma modları Düşük alev çalışması	20 22 22
5 5.1 5.2	Terminallerin atanması Çalışma modları Düşük alev çalışması Yüksek alev çalışması	20 22 22 22
5 5.1 5.2 5.2.1	Terminallerin atanması Çalışma modları Düşük alev çalışması Yüksek alev çalışması Modülasyonlu brülör 3 pozisyonlu çıkış	20 22 22 23 23
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2	Terminallerin atanması Çalışma modları Düşük alev çalışması. Yüksek alev çalışması Modülasyonlu brülör 3 pozisyonlu çıkış. Modülasyonlu brülör analog çıkış.	20 22 22 23 23 24
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.2 5.2.3	Terminallerin atanması Çalışma modları Düşük alev çalışması Yüksek alev çalışması Modülasyonlu brülör 3 pozisyonlu çıkış Modülasyonlu brülör analog çıkış 2 kademeli brülör 3 pozisyonlu çıkış	20 22 22 23 23 24 25
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.3 5.2.4	Terminallerin atanması Çalışma modları Düşük alev çalışması. Yüksek alev çalışması Modülasyonlu brülör 3 pozisyonlu çıkış. Modülasyonlu brülör analog çıkış. 2 kademeli brülör 3 pozisyonlu çıkış.	20 22 22 23 23 24 24 25 26
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.3 5.2.4 5.3	Terminallerin atanması Çalışma modları Düşük alev çalışması Yüksek alev çalışması Modülasyonlu brülör 3 pozisyonlu çıkış Modülasyonlu brülör analog çıkış 2 kademeli brülör 3 pozisyonlu çıkış Brülörün kapanması	20 22 22 23 23 24 25 26 27
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3 5.4	Terminallerin atanması Çalışma modları Düşük alev çalışması. Yüksek alev çalışması Modülasyonlu brülör 3 pozisyonlu çıkış. Modülasyonlu brülör analog çıkış. 2 kademeli brülör 3 pozisyonlu çıkış. 2 kademeli brülör analog çıkış. Brülörün kapanması Ön tanımlı ayar değeri.	20 22 22 23 23 24 25 26 27 28
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3 5.4 5.5	Terminallerin atanması Çalışma modları Düşük alev çalışması. Yüksek alev çalışması Modülasyonlu brülör 3 pozisyonlu çıkış. Modülasyonlu brülör analog çıkış. 2 kademeli brülör 3 pozisyonlu çıkış. 2 kademeli brülör analog çıkış. Brülörün kapanması Ön tanımlı ayar değeri. Tepki eşiği (q).	20 22 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29
5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3 5.4 5.5 5.6	Terminallerin atanması Çalışma modları Düşük alev çalışması. Yüksek alev çalışması Modülasyonlu brülör 3 pozisyonlu çıkış. Modülasyonlu brülör analog çıkış. 2 kademeli brülör 3 pozisyonlu çıkış. 2 kademeli brülör analog çıkış. Brülörün kapanması Ön tanımlı ayar değeri. Tepki eşiği (q).	20 22 22 23 23 23 24 25 26 27 28 29 29 30
5 5.1 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7	Terminallerin atanması Çalışma modları Düşük alev çalışması. Yüksek alev çalışması Modülasyonlu brülör 3 pozisyonlu çıkış. Modülasyonlu brülör analog çıkış. 2 kademeli brülör 3 pozisyonlu çıkış. 2 kademeli brülör analog çıkış. Brülörün kapanması Ön tanımlı ayar değeri. Tepki eşiği (q). Soğuk sistemin çalıştırılması. Termal şok koruması (TSS).	20 22 22 23 23 23 24 25 26 27 28 29 30 32

6.1	Gösterge ve tuşların anlamı	33
6.2	Normal gösterge	34
6.3	Kullanıcı seviyesi	35
6.4	Manuel çalışma, modülasyonlu brülör	36
6.5	Manuel çalışma, 2 kademeli brülör	37
6.6	Kendiliğinden ayarlama işlevini başlatma	
6.7	Yazılım sürümünü görüntüleme	
7	Parametre ayarı PArA	40
8	Konfigürasyon ConF	42
8.1	Analog giriş InP1	43
8.2	Kontrol cihazı Cntr	44
8.3	Termal şok koruması (TSS) rAFC	45
8.4	Kontrol çıkışları OutP	46
8.5	İkili giriş binF	47
8.6	Gösterge disp	48
9	Kendiliğinden ayarlama işlevi	49
9.1	Yüksek alev çalışmasında kendiliğinden ayarlama işlevi	49
9.2	Kontrol cihazı parametrelerinin kontrolü	51
10	PC yazılımı ACS411	52
10.1	Güvenlik uyarıları	52
10.2	Doğru sistem parametrelerini ayarlama	52
10.2		
10.5	Parametrelerin degiştirilmesi	52
10.3	Parametrelerin degiştirilmesi Kurulum yeri	52 53
10.3 10.4 10.5	Parametreierin degiştirilmesi Kurulum yeri Lisans ve sorumluluk yönergeleri	52 53 53
10.3 10.4 10.5 10.6	Parametreierin degiştirilmesi. Kurulum yeri. Lisans ve sorumluluk yönergeleri. PC yazılımı ACS411 satın alma.	52 53 53 53
10.3 10.4 10.5 10.6 10.7	Parametreierin degiştirilmesi. Kurulum yeri. Lisans ve sorumluluk yönergeleri. PC yazılımı ACS411 satın alma. Diller.	
10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	Parametreierin degiştirilmesi. Kurulum yeri. Lisans ve sorumluluk yönergeleri. PC yazılımı ACS411 satın alma. Diller.	
10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9	Parametreierin degiştirilmesi. Kurulum yeri. Lisans ve sorumluluk yönergeleri. PC yazılımı ACS411 satın alma. Diller. İşletim sistemleri Donanım gereksinimleri.	
10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10	Parametreierin degiştiriimesi. Kurulum yeri. Lisans ve sorumluluk yönergeleri. PC yazılımı ACS411 satın alma. Diller. İşletim sistemleri Donanım gereksinimleri	
10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11	Parametreierin degiştiriimesi Kurulum yeri Lisans ve sorumluluk yönergeleri PC yazılımı ACS411 satın alma Diller İşletim sistemleri Donanım gereksinimleri Kurulum Diğer	
10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.11.1	Parametreierin degiştiriimesi Kurulum yeri Lisans ve sorumluluk yönergeleri PC yazılımı ACS411 satın alma Diller İşletim sistemleri Donanım gereksinimleri Kurulum Diğer USB arabirimi kullanımı	
10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.11.1 10.11.2	Parametreierin degiştiriimesi Kurulum yeri Lisans ve sorumluluk yönergeleri PC yazılımı ACS411 satın alma Diller İşletim sistemleri İşletim sistemleri Donanım gereksinimleri Kurulum Diğer USB arabirimi kullanımı USB arabirimi ile kontrol cihazına enerji beslemesi	
10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.11.1 10.11.2 11	Parametreierin degiştiriimesi Kurulum yeri Lisans ve sorumluluk yönergeleri PC yazılımı ACS411 satın alma Diller İşletim sistemleri Donanım gereksinimleri Kurulum Diğer USB arabirimi kullanımı USB arabirimi ile kontrol cihazına enerji beslemesi Bu durumda ne yapmalı	
10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.11.1 10.11.2 11 11.1	Parametreierin degiştiriimesi Kurulum yeri Lisans ve sorumluluk yönergeleri PC yazılımı ACS411 satın alma Diller İşletim sistemleri Donanım gereksinimleri Kurulum Diğer USB arabirimi kullanımı USB arabirimi ile kontrol cihazına enerji beslemesi Bu durumda ne yapmalı	
10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.11.1 10.11.2 11 11.1 11.	Parametreierin degiştiriimesi Kurulum yeri Lisans ve sorumluluk yönergeleri PC yazılımı ACS411 satın alma Diller İşletim sistemleri Donanım gereksinimleri Kurulum Diğer USB arabirimi kullanımı USB arabirimi ile kontrol cihazına enerji beslemesi Bu durumda ne yapmalı Alarm mesajları Diğer	
10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.11.1 10.11.2 11 11.1 11.	Parametreierin degiştirilmesi. Kurulum yeri. Lisans ve sorumluluk yönergeleri. PC yazılımı ACS411 satın alma. Diller. İşletim sistemleri İşletim sistemleri Donanım gereksinimleri Kurulum. Diğer USB arabirimi kullanımı USB arabirimi ile kontrol cihazına enerji beslemesi Bu durumda ne yapmalı Alarm mesajları Diğer Teknik veriler.	
10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.11.1 10.11.2 11 11.1 11.	Parametrelerin degiştirilmesi Kurulum yeri Lisans ve sorumluluk yönergeleri PC yazılımı ACS411 satın alma Diller İşletim sistemleri Donanım gereksinimleri Kurulum Diğer USB arabirimi kullanımı USB arabirimi ile kontrol cihazına enerji beslemesi Bu durumda ne yapmalı Alarm mesajları Diğer Diğer Girişler	
10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.11.1 10.11.2 11 11.1 11.	Parametrelerin degiştirilmesi Kurulum yeri Lisans ve sorumluluk yönergeleri PC yazılımı ACS411 satın alma Diller İşletim sistemleri Donanım gereksinimleri Kurulum Diğer USB arabirimi kullanımı USB arabirimi ile kontrol cihazına enerji beslemesi Bu durumda ne yapmalı Alarm mesajları Diğer Teknik veriler Girişler Direnç termometreleri	

12.1.2	Giriş sinyalleri	57
12.1.3	İkili giriş D1	57
12.2	Ölçüm devresini izleme	58
12.3	Kontrol cihazı çıkışları OutP	58
12.4	Kontrol cihazı	58
12.5	Elektrik verileri	59
12.6	Gövde	59
12.7	Çevre koşulları	60
12.8	Segment görünümü	60
12.9	Standartlar ve sertifikalar	60
13	İşaretlerin açıklaması	61
14	Şekiller listesi	63

1.1 Genel bilgiler

Cihazı işletime almadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu okuyun. Kullanıcı kılavuzunu tüm kullanıcıların her zaman erişebileceği bir yerde saklayın.



Sürüm!

Kullanıcı kılavuzu gerekli tüm ayarları tarif etmektedir (XXX.01.01 yazılım sürümlü kontrol cihazlarına uygulanabilir).

➡ Referans! Bkz. Bölüm 6.7 Yazılım sürümünü görüntüleme



Devreye alma sırasında yine de sorunlar meydana gelirse, lütfen cihaz üzerinde izinsiz manipülasyonlarda bulunmayın. Bu nedenle garanti hakkınızı kaybedebilirsiniz! Lütfen bizimle irtibata geçiniz.

1.2 Baskı düzeni kuralları

1.2.1 Güvenlik notları

Bu kullanıcı kılavuzu, kişisel güvenliğinizi sağlamak, ekipman ve cihazlarda oluşabilecek maddi hasarları önlemek için dikkate almanız gereken bilgileri içermektedir. Talimatlar ve notlar, bir uyarı üçgeni, el veya ok işareti ile ön plana çıkarılmıştır ve tehlike derecesine göre şu şekilde gösterilmektedir:

Kalifiye personelBu cihaz sadece kalifiye personel tarafından işletime alınmalı ve çalıştırılmalıdır.
Güvenlikle ilgili bilgiler kapsamında ifade edilen yetkili personel, cihazları, sistemleri ve
elektrik devrelerini belirlenmiş güvenlik uygulamaları ve standartlar doğrultusunda
işletime alma, topraklama ve işaretleme yetkisine sahip kişilerdir.

Amacına uygun kullanım Şunu dikkate alınız: Cihaz sadece teknik açıklamada öngörülen kullanım durumları için ve sadece Siemens tarafından tavsiye edilen veya izin verilen tedarikçilere ait yabancı cihazlar ve bileşenler ile kullanılmalıdır. Ürünler ancak doğru bir şekilde kargolama, muhafaze edilme, kurulma ve montajı yapıldığında doğru bir şekilde çalışmaktadır.

1.2.2 Uyarı işaretleri

Dikkat ve **İkaz** işaretleri bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki koşullar altında kullanılmaktadır:

	Dikkat	Bu işaret, talimatların eksik veya hiç dikkate alınmaması sonucunda personel yaralanmalarının meydana gelebileceği durumlarda kullanılmaktadır.
μł)	İkaz	Bu işaret, talimatların eksik veya hiç dikkate alınmaması sonucunda cihaz veya veri hasarlarının meydana gelebileceği durumlarda kullanılmaktadır.
	İkaz	Bu işaret, elektrostatik olarak hassas bileşenlerle çalışırken tedbir alınması amacıyla kullanılmaktadır.

1.2.3 Bilgilendirici işaretler

	Bilgi	Bu işaret, özel bir konuya dikkatinizin çekilmesi gerektiği zaman kullanılır.	
⇔	Referans	Bu işaret, başka belgelerde, bölümlerde veya kısımlarda bulunan daha ayrıntılı bilgilere yönlendirmektedir.	
abc ¹	Dipnot	Dipnotlar, belirli metin yerlerine ilişkin notlardır . Dipnotlar 2 bölümden oluşur: 1.) Metin içerisindeki işaretleme yukarıda duran sıralı sayılarla gerçekleşir. 2.) Dipnot metni sayfanın altında yer alır, bir sayı ve bir periyod ile başlar.	
*	İşlem talimatı	Yıldız işareti, gerekli bir hareketi tarif etmektedir.	
		Özel çalışma adımları bu yıldız işareti ile gösterilir , örn.:	
		* 🛕 tuşuna basın	
1.2.4 G	österim türleri		
BS	Tuşlar	Tuşlar çerçeve içerisinde gösterilir. Semboller veya metinler de bu şekilde gösterilebilir. Bir tuş birden fazla işleve sahipse, daima güncel işlevi tanımlayan metin gösterilir.	



١	Tuş
,	kombinasyo

Tuşların, bir artı işareti ile birlikte gösterilmesi, her iki tuşun aynı anda basılı olması gerektiğini ifade eder. onu Komut zinciri Kelimeler arasındaki küçük oklar, konfigürasyon düzeyinde parametrelerin hızlı bulunması veya PC

yazılımı ACS411 içindeki navigasyon içindir.

 $ConF \rightarrow$ InP > InP1

1.3 Tanım

Isıtma sistemlerinde kullanım	RWF50 öncelikli olarak sıvı veya gaz yakıtlı ısıtma tesislerindeki sıcaklık veya basınç kontrolü için kullanılmaktadır. Modele göre, ayar derecesi geri bildirimi olmayan kompakt 3 pozisyonlu kontrol cihazı veya analog çıkışlı modülasyonlu kontrol cihazı olarak kullanılmaktadır. Harici bir anahtar ile 2 kademeli brülörlerin kontrolü için 2 pozisyonlu kontrol cihazına dönüştürülebilir. Dahili termostat işlevi, brülörü açar ve kapatır.
Soğutma kontrol cihazı	Kontrol cihazının çalışma modu, ısıtmadan soğutmaya değiştirilebilir.
⇔	Referans! Bkz. Bölüm 8.2 <i>Kontrol cihazı</i> Cntr
RWF50	Kontrol cihazları, gerçek değer (kırmızı) ve ayar değeri (yeşil) için 2 adet dört haneli 7'li göstergeye sahiptir. RWF50.2, kontrol elemanını açmak veya kapatmak için kullanılan 2 röleyi içeren 3 pozisyonlu çıkışa sahiptir. RWF50.3 bir analog çıkış ile donatılmıştır.
Kontrol	Modülasyonlu işletimde RWF50, PID kontrol cihazı olarak çalışır. 2 kademeli işletimde RWF50 ayarlanan değişim eşiğine göre kontrolü sağlar. İkili giriş kullanılarak ikinci ayar değerinde değişiklik yapılabilir veya ayar değeri kaydırılabilir. PID kontrol cihazı parametrelerini değiştirmek için kullanılan kendiliğinden ayarlama işlevi standart olarak mevcuttur.
Montaj	Kontrol cihazı, 48 x 48 x 104 mm ölçülerine sahip ve özellikle kontrol panellerinde montaj için uygundur. Tüm elektriksel bağlantılar cihazın arka tarafında bulunan vidalı klemensler üzerinden yapılır

1.4 Blok yapısı



Resim 1: Blok yapısı

2 Cihaz modelinin tanımlanması

Tip etiketi gövdenin üzerine yapıştırılmıştır. Tip tanımlaması okun bulunduğu noktada

2.1 Ürün tipi alanı

Konum

Örnek



ikaz!

Bağlı olan gerilim beslemesi tip etiketinde belirtilen gerilimle örtüşmelidir.

Ürün numaraları :

Ürün no	Tanım
RWF50.20A9	3 pozisyon çıkışlı temel versiyon - Tekli ambalaj
RWF50.21A9	3 pozisyon çıkışlı temel versiyon - Çoklu ambalaj
RWF50.30A9	Analog çıkışlı temel versiyon - Tekli ambalaj
RWF50.31A9	Analog çıkışlı temel versiyon - Çoklu ambalaj

2.2 Teslimat kapsamı

- Sipariş edilen kontrol cihazı tipi
- Kullanıcı kılavuzu

3.1 Montaj yeri ve iklimsel koşullar

- Montaj yeri mümkün olduğunca sarsıntısız, tozsuz ve agresif maddelerden uzak olmalıdır.

- Regülatör mümkün olduğunca; örn. frekans konvertörlerinin veya yüksek gerilim ateşleme transformatörlerinin neden olduğu, elektromanyetik alanların oluşma kaynaklarından uzak monte edilmelidir.

Bağıl nem: №95 yoğunlaşma olmadan Ortam sıcaklığı aralığı: -20...50 ℃ Depolama sıcaklığı aralığı: -40...70 ℃

3.2 Boyutlar



İşaretlerin açıklaması

- (1) USB arayüz kurulumu
- (2) Panel kesiti

3.3 Bitişik montaj

Birden fazla cihaz, kontrol panelinde üst üste veya yan yana monte edilirse, pano kesitleri arasındaki mesafe yatayda en az 11 mm ve dikeyde de en az 50 mm olmalıdır.

3.4 Kontrol cihazının panoda montajı

- * Çerçeveyi çıkartın
- * Birlikte verilen contayı cihaz gövdesinin üzerine oturtun

 İkaz!

 Gövdenin içine su veya kir girmemesi için

 cihazı mutlaka conta ile takın!



Resim 3: Pano üzerinde montaj

- * Cihazı pano kesitine önden yerleştirin (1) ve contanın doğru oturmasına dikkat edin.
- * Çerçeveyi arkadan sürün (2) ve mümkün olduğunca kanallara oturtun.
- Tespit çerçevesinin vidalarını, kontrol cihazı pano kesitine sıkıca oturana kadar bir tornavida (3) ile eşit şekilde sıkın.

3.5 Kontrol cihazının panodan sökülmesi

İkaz!

ad

Cihazı sökerken tüm kabloların çözülmesine ve kabloların pano ve gövde arasında sıkışmamasına dikkat edilmelidir.

3.6 Kontrol cihazı ön kısmının bakımı

Kontrol cihazının ön kısmı normal deterjan, bulaşık deterjanı ve temizlik maddeleri ile temizlenebilir.

İkaz!

ad

Kontrol cihazının ön kısmı, aşındırıcı asit ve bazlara, aşındırıcı maddelere ve yüksek basınçlı temizleme aletleri ile yapılacak temizlemeye karşı dayanıklı **değildir**.

4 Elektrik bağlantısı

4.1 Montaj notları

- Kontrol cihazı için seçilen kablo, montaj ve elektrik bağlantıları, AC 1000 V altında Emniyet talimatları nominal gerilimli güç devreleri kurulumu VDE 0100 talimatlarına veya ilgili ülke talimatlarına uyumlu olmalıdır. - Elektrik bağlantısı sadece uzman personel tarafından yürütülmelidir. - Çalışmalar sırasında gerilim taşıyan parçalara dokunma tehlikesi söz konusu ise cihazın şebeke bağlantısı kesilmelidir. (tüm kutuplu bağlantılar) Dikkat! Harici bileşenlerin RWF50'nin koruyucu düşük gerilim giriş ve çıkışlarına, harici bileşenler bağlandığında bağlantısı (klemensler 11, 12, 13, D1, DG, G+, G-, A+, A- ve USB arabirimi), RWF50 icerisine tehlike varatabilecek aktif bir gerilimin bulunmaması gereklidir. . Bu işlemi, çift/takviyeli izolasyona sahip kapsüllü bileşenler ile veya SELV bileşenleri ile sağlayabilirsiniz. nabilir. Bu dikkate alınmadığında elektrik çarpma tehlikesi söz konusudur. Vida bağlantılarının Dikkat! sıkılması Ünitenin arka tarafında bulunan tüm vida klemensleri, daima iyice sıkılmış olmalıdır. Bu işlem, kullanılmayan klemensler için de geçerlidir. Sigorta Dikkat! - Mahaldeki sigorta 20 A'yı aşmamalıdır. - Cihaz tarafındaki sigorta (AC 250 V/1,6 A yavaş atan) IEC 60127-4'e uyumludur.. - Çıkış röleleri, yük devresinde kısa devre olması durumunda, kontakların kaynak yaparak birleşmesini önlemek için izin verilen maksimum röle akımı ile sigortalanmış olmalıdır. ⇔ **Referans!** Bkz. Bölüm 12.3 Kontrol cihazı çıkışları OutP - Cihazın ana şebeke klemenslerine başka yükler bağlanmamalıdır. - Elektromanyetik uyumluluk ve radyo parazit sınıfı, teknik verilerde yer alan Parazit giderme standartlara ve talimatlara uygundur. ⇒ Referans! Bkz. Bölüm 12.5 Elektrik verileri - Giriş, çıkış ve besleme hatlarını birbirinden ayrı ve birbirine paralel olmayacak şekilde dösenmelidir. - Enerji besleme hattına bağlantısı olmayan tüm giriş ve çıkış hatları, korumalı ve bükülü olmalıdır. Bunlar, kontrol cihazı tarafında elektrik geçen bileşenler ya da kabloların yakınından geçmemelidir. - Cihaz, patlama tehlikesi olan bölgelerde kurulum için uygun değildir. Kötüye kullanım - Kontrol cihazında yanlış ayarlanmış değerler (nominal değer, parametre ve konfigürasyon düzeyi verileri) doğru çalışmayı olumsuz etkileyebilir veya hasarlara yol açabilir. Bu nedenle daima kontrol cihazından bağımsız emniyet düzenekleri; örn. aşırı basınç vanaları veya sıcaklık sınırlayıcıları / denetleyicileri, mevcut olmalı ve ayar çalışmaları sadece uzman personel tarafından yürütülmelidir. Lütfen bu bağlamda ilgili emniyet talimatlarını dikkate alınız. Kendiliğinden ayarlama işlevi ile akla gelebilecek tüm kontrol döngülerinin yönetimi mümkün olamayacağından ulaşılan gerçek değerin istikrar kontrol edilmelidir.

4.2 Galvanik ayrım

Resim, elektrik devreleri arasındaki maksimum test voltajlarını gösterir.

Analog giriş InP Direnç termometresi veya standart sinyaller için İkili giriş D1 Gerilimsiz kontaklar için USB Arayüzü kurulumu PC yazılımı ACS411 için	Sadece RWF50.2 3 pozisyonlu çıkış K2, K3 KQ K2 Rölesi (NO kontak): - kontrol elemanı AÇIK K3 Rölesi (NO kontak): - kontrol elemanı KAPALI
LED Düğmeler	Brulör açık 1P, 1N Röle (NO kontak)
Güç beslemesi ölçüm transformatörü G+, G- DC 24 V ± %10 maks. 25mA Arsa devre korumalı)	Güç tüketimi AC 110240 Vta Maks.20VA, +%10/-%15, 4863 Hz
Sadece RWF50.3 Analog çıkış A+, A- 7866d02e/0612	Test voltajı yalıtım
	DC 50 V
	AC 1500 V
	AC 3300 V

Resim 4: Test voltajları

4.3 Terminallerin atanması

Dikkat! Elektrik bağlantısı her personel tarafından ya	zaman uzman pılmalıdır!	Image: Constraint of the second se	
Çıkışlar	Gösterge LED'i	Klemens no.	Bağlantı diyagramı
Röle <i>Brülör serbest</i> : Röle K1: 1P, 1N	G	1P Kutup 1N NO kontak	1P O P O S O 1N O 7866a01/0911
Sadece RWF50.2 3 pozisyonlu çıkış: Röle K3: Kontrol elemanı KAPALI Röle K2: Kontrol elemanı AÇIK		K3 NO kontak KQ Ortak kutup	
		K2 NO kontak	K2O • 0 7866a02/0911
Sadece RWF50.3 Analog çıkış A+, A- DC 0(4)20 mA, 010 V		A+ A-	A+ O + A- O 7866a03/091

Analog giriş InP1	Klemens no.	Bağlantı diyagramı
3 telli devrede direnç termometresi	11 12	O 11 11 0 12
	13	O 13
2 telli devrede direnç termometresi	11 13	O 11 ↑↑ 9 7866a05/0911 O 13
Akım airisi	12	+
DC 020 mA, 420 mA	13	IX - _{7866a06/0911} O 13
	11	+O 11
Gerilim girişi DC 05 V, 15 V, 010 V	13	Ux - _{7866a07/1111} O 13

İkili giriş binF	Klemens no.	Bağlantı diyagramı
İkili giriş D1	D1	O D1
Ortak toprak DG	DG	/ O DG

Güç beslemesi	Klemens no.	Bağlantı diyagramı
Güç beslemesi AC 110240 V +%10/-%15, 4863 Hz	L1 Akımlı iletken	L1 O
	N Nötr iletken	N O 7866a09/0911
Güç beslemesi ölçüm transformatörü (kısa devre korumalı)	G+ G-	G+O+ DC 24 V <u>+</u> 10% max. 25 mA G-O

5.1 Düşük alev çalışması

Düşük alev çalışması, kazandan sadece düşük miktarda ısı çekildiği anlamına gelir. Brulörü serbest bırakan K1 rölesi kullanıldığında, 2 pozisyonlu kontrol cihazı, brülörü bir termostat gibi açıp kapatarak ayarlanan değerin kontrolünü sağlar.

Termostat işlevi

Isıtma kontrol cihazı

Bu nedenle bu kontrol modu, **Termostat işlevi** olarak tanımlanmaktadır. Ayarlanabilen bir devreye girme farkı ile brülörün devreye girme sıklığı düzenlenir ve böylece yıpranmanın azaltılması amaçlanır.



Modülasyonlu ve 2 kademeli işletim: Gerçek değer, devreye girme eşiği HYS1 ve kapatma eşiği HYS3 arasında hareket ediyor.

Resim 6: Isıtma kontrol cihazı program dizisi

Soğutma kontrol cihazı

Eğer kontrol cihazı soğutmaya ayarlandıysa, sıcaklık sınırları HYS4 ve HYS6 geçerlidir. Burada K1 Brülör serbest rölesi, soğutma cihazı kontrolü için kullanılır.



Resim 7: Soğutma kontrol cihazı program dizisi

Modülasyonlu ve 2 kademeli işletim: Gerçek değer, devreye girme eşiği HYS4 ve kapatma eşiği HYS6 arasında hareket ediyor.

5.2 Yüksek alev çalışması

Yüksek alev çalışması, kazandan büyük miktarda ısı çekildiği anlamına gelir, bu esnada brülör daima açıktır. Düşük alev çalışmasında ısıtma yükü, gerçek değer devreye girme eşiğinin HYS1 altına inmeye başlayacak şekilde artarsa, kontrol cihazı daha yüksek bir brülör çıkışına hemen geçmeyecekt, öncelikli olarak bu ayar sapmasının dinamik testini yapar ve daha yüksek gücü ancak ayarlanabilir bir tepki eşiği (q) aşıldığında (**A**) devreye alır.

		Referans! Bkz. Bölüm 5.5 <i>Tepki eşiği (q)</i>
Çalışma modu değişimi		 Yüksek alev çalışmasında brülör uygulamaya göre modülasyonlu veya 2 kademeli olarak çalışarak düşük alev çalışmasında tüketilen fazla miktarda yakıttan tasarruf sağlanır. İkili giriş D1 ile modülasyonlu ve 2 kademeli arasında geçiş yapılabilir. Modülasyonlu brülör çalışmasında, D1 ve DG kontakları açık. 2 kademeli brülör, D1 ve DG kontakları kapalı.
	⇒	Referans

Bkz. Bölüm 8.5 İkili giriş binF

5.2.1 Modülasyonlu brülör 3 pozisyonlu çıkış

Sadece RWF50.2

Bölüm (1)

Resmin (1) numaralı bölümünde termostat işlevi etkin. En küçük brülör kademesi , devreye girme eşiği HYS1 altında devreye alınır ve kapatma eşiği HYS3 üzerinde kapatılır.



Resim 8: Modülasyonlu brülör 3 pozisyonlu çıkış program dizisi

Bölüm (2)

Burada modülasyonlu brülör çalışma modu gösterilmiştir. Yüksek alev çalışmasında, 3 pozisyonlu çıkış, aktüatörde K2 (AÇIK) ve K3 (KAPALI) röleleri ile tahrik etmektedir. Gerçek değer, ayar değerinin altına düştüğünde, (A) noktasındaki tepki eşiğine ulaşılır ve kontrol elemanı açılır (daha yüksek ısıtma çıkışı). Gerçek değer ölü bantta db ise, kontrol elemanı kumanda etmez. Gerçek değer db bölümünü aşarsa, kontrol elemanı kapatılır (daha küçük ısıtma çıkışı).

Bölüm (3)

Gerçek değer, en küçük ısıtma kademesine rağmen üst kapatma eşiğini HYS3 aşarsa, kontrol cihazı brülörü kapatır (B). Ancak gerçek değeri, yeniden devreye girme eşiğinin HYS1 altına indiğinde kontrol cihazı düşük alev çalışmasını başlatır. Tepki eşiği (q) aşılırsa, kontrol cihazı yüksek alev çalışmasına geçer (A).

➡ Referans! Bkz. Bölüm 5.5 Tepki eşiği (q)

5.2.2 Modülasyonlu brülör, analog çıkış

Sadece RWF50.3

Bölüm (1) Termostat işlevi etkin.

Bölüm (2)

Modülasyonlu kontrol cihazı olarak RWF50.3, ayar değerine göre kontrolü sağlar. Açısal konumlama, standart sinyal biçiminde bir analog çıkış ile sağlanır.



gerektiğini hesaplar.

5.2.3 2 kademeli brülör, 3 pozisyonlu çıkış



Resmin (1) numaralı bölümünde termostat işlevi etkin. (2) numaralı bölümde RWF50.2 cihazı, **2 pozisyonlu kontrol cihazı olarak**, K2 (AÇIK) ve K3 (KAPALI) röleleri üzerinden ikinci brülör kademesine, devreye girme eşiğine HYS1 ve kapatma eşiğine HYS2 uygun olarak devreye alarak veya kapatarak etki eder.



Resim 10: 2 kademeli brülör, 3 pozisyonlu çıkış program dizisi

(3) numaralı bölümde, gerçek değer üst kapatma eşiğini HYS3 aşıyor ve kontrol cihazı brülörü kapatıyor (**B**). Ancak yeniden devreye girme eşiğinin HYS1 altına inildiğinde kontrol cihazı düşük alev çalışmasını başlatır. Tepki eşiği (q) aşılırsa, kontrol cihazı yüksek alev çalışmasına geçer (**A**).

➡ Referans!

Bkz. Bölüm 5.5 Tepki eşiği (q)

5.2.4 2 kademeli brulör, analog çıkış



Burada ikinci brülör kademesi, analog çıkış ile dijital bir standart sinyal üzerinden (Klemensler **A+** ve **A-**) devreye girme eşiğine HYS1 geldiğinde açma ve alt kapatma eşiğine HYS2 geldiğinde de kapatma işlemi gerçekleşir.



Resim 11: 2 kademeli brülör ,analog çıkış program dizisi

Soğutma kontrol cihazı

Eğer kontrol cihazı, soğutma moduna alındıysa, bunun için öngörülen değerler HYS4, HYS5 ve HYS6 uygulanır.

Yüksek bir gerçek değerden yola çıkarak, kontrol cihazı düşük alev çalışmasında bağlı bir soğutma cihazını kumanda eder. Yüksek alev çalışmasında, ikinci kademe ve böylelikle soğutma çıkışı, K2 ve K3 röleleri üzerinden veya analog çıkış üzerinden kontrol edilir. Tepki eşiği (q) otomatik olarak (şimdi ters mantık ile), soğutma gücünün ne zaman arttırılması gerektiğini hesaplar.

5.3 Brülörün kapanması

Bir sensör hatası durumunda, kontrol cihazı gerçek kazan sıcaklığını gösteremez (analog giriş InP1). Aşırı ısıtma riskinden dolayı otomatik olarak brülör kapatılacaktır.

Fonksiyonlar

- Brülör kapanma
- Kontrol elemanı kapanması için 3 pozisyonlu çıkış
- Kendiliğinden ayarlama işlevi sonlandırılır
- Manuel işletim sonlandırılır

5.4 Ön tanımlı ayar değeri

Ayar değeri, düğmeler ile belirlenen sınırlarla veya PC yazılımı ACS411 üzerinden ayarlanır. Ayar değeri, harici bir kontak ile kaydırılabilir veya değiştirilebilir.

⇒	Referans!
	Bkz. Bölüm 8.5 <i>İkili giriş</i> binF

Ayar değeri değişimi veya kaydırma İkili giriş için seçilen fonksiyona bağlı olarak, etkili ayar değeri SP1 ve ayar değeri SP2 arasında değiştirebilir veya dSP tutarı kadar kaydırabilir. İkili giriş **D1**'deki bir kontak, değişimi veya kaydırmayı kontrol eder.

Giriş

Ayar değeri SP1, SP2 veya dSP değerlerinin kullanıcı düzeyinde girişi yapılır.





Resim 12: Ayar değeri değişimi veya ayar değeri kaydırma

5.5 Tepki eşiği (q)

Tepki eşiği (q), yüksek alev çalışmasına geçilene kadar gerçek değerin ne kadar süreyle ve ne kadar düşebileceğini belirler.

Dahili bir matematiksel hesaplama ile entegrasyon işlevi yardımıyla grafikte gösterilen tüm alanlar qeff = q1 + q2 + q3 toplanır.

Bu durum sadece kontrol sapması (x-w), devreye girme eşiği HYS1 değerinin altına indiğinde gerçekleşir. Gerçek değer arttığında entegrasyon durur. Eğer, *qeff* öngörülen tepki eşiğini (q) (parametre düzeyinde ayarlanabilir) aştığı takdirde, ikinci brülör kademesi açılır veya - 3 pozisyonlu kontrol cihazı / modülasyonlu kontrol cihazı durumunda – kontrol elemanı AÇIK konuma getirilir. Mevcut kazan sıcaklığı ilgili ayar değerine ulaşırsa, *qeff* = 0'a resetlenir.



Resim 13: Tepki eşiği kontrol dizisi (q)

Zamana bağlı devreye girmeye fonksiyonuna kıyasla, yüke bağlı devreye girme fonksiyonu, gerçek değer dinamiklerinin tespit edilmesi avantajını sunmaktadır. Ayrıca, düşük alev'den yüksek aleve geçiş süresince gerçek değerdeki değişimi izleyerek malzemeyi koruyan ve kullanım ömrününün uzamasını sağlayan bir düşük değişim frekansı sağlamaktadır.

Tepki eşiği (q) aynı zamanda (ters olarak) soğutma modunda da çalışmaktadır.

Soğutma kontrol cihazı

5.6 Soğuk sistemin çalıştırılması

Kilitleme 😴	Bilgi! Soğuk sistemin çalıştırılması ve Termal şok koruması (TSS) işlevleri birbirine bağlıdır
Isıtma kontrol cihazı	Bir ısıtma sistemi uzun süre devre dışı kalmış ise, gerçek değer düşmüştür. Daha hızlı bir tepki vermek için kontrol cihazı, kontrol sapması (x-w) belirli bir sınır değerin altına iner inmez yüksek alev ile çalışmaya başlar.
	Sınır değer şu formüle göre hesaplanır:
	Sinir değer = 2* (HYS1-HYS3)
	Bu durumda tepki eşiği (q), işletim tipi ve ayar değerinden (sıcaklık, basınç) bağımsız olarak etkisizdir.
Örnek	Çalışma modu: modülasyonlu, 3 pozisyonlu çıkış HYS1 = -5 K HYS3 = +5 K $w = 60 \ C$
	Sınır değer = 2* (-5-5) = 2* (-10) = -20 K
	40 % altındaki bir garaçık de ğarda yatma güraçi tarmaştat madunda değil ve dügük

40 $^{\circ}\!\!\!C$ altındaki bir gerçek de ğerde ısıtma süreci, termostat modunda değil ve düşük alev çalışmasında başlar.





Soğutma kontrol cihazı	Sistemin soğuk çalıştırılması, RWF50…'nin soğutma kontrol cihazı olarak kullanımında da mümkündür.
	Bu durumda sınır değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır: Sınır değer = 2 x (HYS4-HYS6)
Örnek	Çalışma modu: Modülasyonlu 3 pozisyonlu çıkış HYS4 = 5 K HYS6 = -5 K w = -30 ℃
	Sınır değer = 2 x (5 +5) = 2 x (10) = +20 K
	Gerçek değer, -10 °C üzerinde seyrederse, so ğutma işlemi, düşük alev çalışması yerine yüksek alev çalışmasını başlatır

5.7 Termal şok koruması (TSS)

Kilitleme

Sistemin soğuk çalıştırılması ve Termal şok koruması (TSS) işlevleri birbirine bağlıdır.

Termal şok koruması (TSS) fabrika çıkışlı olarak kapalıdır ve konfigürasyon düzeyinde açılabilir.

➡ Referans!

Bilgi!

ि श्च

Bkz. Bölüm 8.3 Termo şok koruması (TSS) rAFC

Fonksiyon

Fonksiyon, gerçek değer ayarlanabilen sınır değerin rAL altına indiğinde otomatik olarak etkinleştirilir (soğutma kontrol cihazı ile ayarlanabilir sınır değeri aştığında). Bu durumda ayar değerine bir rampa fonksiyonu ile yaklasılır.

Gradyen ve rampa eğimi rASL ayarlanabilir. Ayar değeri rampası simetrik bir tolerans bandına tolP sahiptir. Gerçek değer, başlangıç aşamasında tolerans bandından çıkarsa ayar değeri rampası gerçek değer tekrar tolerans bandında bulunana kadar durdurulur. Başlangıç aşaması, rampa ayar değeri fonksiyonu, nihai ayar değerine SP1 ulaştığında sona erer.

Bilgi!

Termalşok koruması (TSS) aktif iken, kontrol cihazı düşük alev çalışmasında çalışır. Tepki eşiği (q) aktiftir.



İşaretlerin açıklaması Ayar değeri (w) Gerçek değer (x)

6.1 Gösterge ve tuşların anlamı

		Brulör serbest		
		Çalışma modu - 2 kademeli		
		SIEMENS Gerçek değer göstergesi		
		(Kirmizi) ve parametre sembolu		
		Kontrol elemanı KAPALI		
		Kontrol elemanı ACIK		
		Cıkıs düğmesi (ESC)		
		Deger azaluma RWF50.X Deger artirma		
		Resim 16: Gösterge ve tuşların anlamı		
Başlatma		Her iki 7'li göstergede (kırmızı ve yeşil) tire işaretleri gösterilir ve tüm LED'ler yaklaşık 5		
-		saniye boyunca yanar.		
Normal gösterge		Üstteki göstergede (kırmızı) gercek değer gösterilir.		
iterinal geoterge		Alttaki göstergede (yeşil) ayar değeri gösterilir.		
	~			
	4	Referans! Bkz Bölüm 8.6 Gösterge di SP		
Parametre gösterimi		Parametre girişinde, alttaki parametre sembolü (yeşil) ve üstte ayarlanan değer		
		(KIRMIZI) gorulur.		
Kendiliğinden		Gerçek değer, gerçek değer göstergesinde (kırmızı) gösterilir ve ayar değeri		
ayarlama işlevi		göstergesinde (yeşil) tune yazısı yanıp söner.		
	⇔	Referans!		
		Bkz. Bölüm 9 Kendiliğinden ayarlama işlevi		
Yanıp sönen gerçek		Gerçek değer göstergesinde (kırmızı) 9999 yanıp söner.		
değer göstergesi				
	⇔	Referans! Bkz. Bölüm 11 Bu durumda ne vanmalı		
Manuel çalışma		Nominal değer göstergesinde (yeşil) HAnd yazısı yanıp söner.		
	⇔	Referans!		
		Bkz. Bölüm 6.4 Manuel işletim brülör modülasyonlu		

6.2 Normal gösterge

Cihaza enerji verildiğinde, ekranda yaklaşık 5 saniye süresince tire işaretleri gösterilir.



Resim 17: Ekran Başlangıcı

Bundan sonraki durum normal gösterge olarak tanımlanmaktadır. Fabrika çıkışlı olarak burada gerçek değer ve ayar değeri gösterilir. Diğer değerler, konfigürasyon düzeyinde veya PC yazılımı ACS411 üzerinde gösterilebilir.

➡ Referans!

Bkz. Bölüm 8.6 Gösterge disp

Manuel kontrol, kendiliğinden ayarlama işlevi, kullanıcı, parametre ve konfigürasyon düzeyleri buradan etkinleştirilebilir.



Resim 18: Normal gösterge

6.3 Kullanıcı seviyesi

Bu düzey normal göstergeden başlatılır. SP1, SP2 veya dSP ayar değerleri değiştirilebilir.

- Ayar değeri değiştirme * Normal göstergeden 📾 tuşuna basın ve OPr görüntülenir.
 - * 🖿 tuşuna basın ve sp1 görüntülenir.
 - * tuşuna basın ve sp1 yanıp söner.
 - * 🔺 ve 🛡 tuşu ile istediğiniz ayar değerini ayarlayın ve 🖼 ile onaylayın.

Zamanaşımı

Zamanaşımı yaklaşık 180 saniye sonradır.



Bilgi! Ayar değeri kaydedilmezse, tout zaman aşımından sonra normal göstergeye geçilir ve eski ayar değeri muhafaza edilir.

Ayarlayabildiğiniz değer sadece izin verilen aralık içerisinde değişir.

Manuel çalışma, Modülasyonlu brülör 6.4 Bilgi! (B Manuel kontrol, sadece termostat işlevi üzerinden K1 rölesine enerji verilmişse etkinleştirilebilir. Termostat işlevi, K1 rölesini manuel çalışma sırasında devre dışı bırakırsa, manuel çalışma sonlandırılır. * tuşuna 5 saniye boyunca basın. HAnd yazısı, alt göstergede, manuel çalışma değeri ile dönüşümlü olarak görüntülenir. **RWF50.2** Yakıt / hava oranı kontrolünün açma ve kapatılmasının, kumandanın 🔺 ve 💌 * 3 pozisyonlu kontrol düğmeleri ile yapılması. cihazı Röle K2, Atuşu basılı olduğu sürece kontrol elemanını AÇAR. Röle K3, Tuşu basılı olduğu sürece kontrol elemanını KAPATIR. Kontrol elemanı ile ilgili her iki sarı ok, röle K2'nin kontrol elemanını açtığını veya röle K3'ün kapattığını gösterir. Açısal konumun (A) ve (ile değiştirilmesi. **RWF50.3** * Modülasyonlu kontrol * Yanıp sönen yeni açısal konum değerini 🖬 ile onaylayın. cihazı Varsayılan ayar olarak, analog çıkış açısal konum değerini gösterir.

📧 tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutularak otomatik çalışmaya geri dönebilirsiniz. .



Bilgi!

Manuel kontrol etkinleştirildiğinde, açısal konumlama başka bir tuş girişi gerçekleşene kadar 0 olarak ayarlanır.

6.5 Manuel kontrol, 2 kademeli brülör

- * 📧 tuşuna 5 saniye boyunca basın.
- * 🔺 tuşuna kısa süreliğine basın.

RWF50.2	RWF50.3
Röle K2 etkin Röle K3 devre dışı	Analog çıkış en yüksek değeri verir (ayara göre DC 10 V veya 20 mA)
Kontrol elemanı AÇILIR	

* Veya 💽 tuşuna kısa süreliğine basın.

RWF50.2	RWF50.3	
Röle K2 devre dışı Röle K3 etkin	Analog çıkış en düşük değeri verir (ayara göre DC 0 V, 4 mA veya 0 mA)	
Kontrol elemanı KAPANIR		

* 📧 tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutulduğunda otomatik çalışmaya geri dönebilirsiniz.

Bilgi! (B Termostat işlevi K1 rölesini manuel kontrol sırasında devre dışı bırakırsa, manuel

kontrol sonlandırılır.

Building Technologies Division Infrastructure & Cities Sector

Kendiliğinden ayarlama işlevini başlatma 6.6

Başlat

+ tuşlarına 5 saniye boyunca basın.

İptal

▲ + ▼ ile iptal edebilirsiniz *



Resim 19: Kendiliğinden ayarlama işlevi ekranı

tune artık yanıp sönmüyorsa, kendiliğinden ayarlama işlevi sona ermiştir.

Kontrol cihazı tarafından hesaplanan parametreler otomatik olarak onaylanır.!

Bilgi! (P Manuel kontrolde veya düşük alev çalışmasında, tune fonksiyonu başlatılamaz.

*

6.7 Yazılım sürümünü görüntüleme

* 🗪 + 🌢 tuşlarına basın.



Resim 20: Yazılım sürümünü ekranı

Segment testi





Resim 21: Segment testi ekranı

Tüm gösterge segmentleri ve LED'ler yanar; gerçek değer göstergesi (kırmızı) yaklaşık 10 saniye süreyle yanıp söner.

7 Parametre ayarı PArA

Burada, sistem işletime alındıktan sonra kontrol cihazının, kontrol edilen sisteme doğrudan uyarlama özelliğiyle ilgili parametreleri ayarlayınız.



Bilgi!

Bireysel parametrelerin gösterimi, kontrol cihazının tipine bağlıdır.



Resim 22: Parametre ayarı

Bu düzeye yapılacak erişime kilit koyulabilir.

➡ Referans! Bkz. Bölüm 8.6 Gösterge disp

- * Normal göstergeden (Ett) tuşuna basın ve OPr görüntülenir.
- tuşuna basın ve PArA görüntülenir.
- tuşuna basın ve parametre seviyesinin ilk parametresi görüntülenir.

Kontrol cihazı parametrelerinin gösterimi Alttaki göstergede yeşil renkli olarak parametre ayar değerleri, üstteki göstergede de gerçek değerler (kırmızı) gösterilir.



Parametre	Gösterge	Değer aralığı	Fabrika ayarı	Not
Oransal band ¹	Pb1	19999 sayı	10	Kontrol cihazının P hareketini etkiler.
Türevsel zaman	dt	09999 s	80	Kontrol cihazının D hareketini etkiler. dt = 0'da kontrol cihazının D hareketi yoktur.
İntegral hareket zamanı	rt	09999 s	350	Kontrol cihazının I hareketini etkiler. rt = 0'da kontrol cihazının I hareketi yoktur
Ölü band (nötr bölge) ¹	db	0,0999,9 sayı	1	3 pozisyon çıkışı için Y 100% -100% -100% -100%
Kontrol elemanı çalışma süresi	tt	103000 s	15	Modülasyonlu kontrol cihazları ile kullanımda konumlama vanasının çalışma süresi
Devreye girme eşiği Isıtma kontrol cihazı ¹	HYS1	-19990,0 sayı	-5	Referans! Bkz. Bölüm 5.2 Yüksek alev çalışması
Kapatma eşiği Kademe II ¹ Isıtma kontrol cihazı	HYS2	0,0нүзз sayı	3	Referans! Bkz. Bölüm 5.2 Yüksek alev çalışması
Kapatma eşiği Istm.kontrol cihazi ¹	HYS3	0,09999 sayı	5	Referans! Bkz. Bölüm 5.2 Yüksek alev çalışması
Devreye girme eşiği Soğtm.kontrol chz ¹	HYS4	0,09999 sayı	5	Referans! Bkz. Bölüm 5.2 Yüksek alev çalışması
Kapatma eşiği Kademe II ¹ Soğtm. Kont.cihaz	HYS5	нүзб 0,0 sayı	-3	Referans! Bkz. Bölüm 5.2 Yüksek alev çalışması
Kapatma eşiği Soğutma kont.chz ¹	HYS6	-19990,0 sayı	-5	Referans! Bkz. Bölüm 5.2 Yüksek alev çalışması
Tepki eşiği	q	0,0999,9	0	Referans! Bkz. Bölüm 5.5 Tepki eşiği (q)

¹ Virgül sonrası hane ayarı bu parametreyi etkilemektedir



Bilgi!

RWF50... cihazı sadece modülasyon kontrolü için veya brulör serbest fonksiyonu olmayan bir modülasyon kontrol cihazı olarak kullanıldığında (1P, 1N), HYS1 parametresi 0 olarak, HYS2 ve HYS3 parametreleri **maksimum** değere ayarlanmalıdır.

Aksi takdirde, örneğin varsayılan parametreler HYS1 (fabrika ayarı -5) kullanıldığında, 3 pozisyon kontrol cihazı ancak -5 K'lik ayar sapmasında serbest bırakılır.

8 Konfigürasyon ConF

Burada, belirli bir sistemin işletime alınması için gerekli olan ve bu nedenle çok sık şekilde değiştirilmesine gerek olmayan ayarlar (örn. ölçüm değeri tespiti ve kontrol cihazı tipi) yapılmaktadır.



Resim 23: Konfigürasyon

Bu düzeye erişim için kilit koyulabilir..

➡ Referans!

Bkz. Bölüm 8.6 Gösterge disp

Bilgi!

Fabrika ayarları aşağıdaki tablolarda *Değer / Seçim* ve *Tanım* sütunlarında **kalın** olarak gösterilmiştir.

8.1 Analog giriş InP1

Bir analog giriş mevcuttur.

$\texttt{ConF} \not \rightarrow \texttt{InP} \not \rightarrow \texttt{InP1} \not \rightarrow$

Parametre	Değer/ Socim	Tanım		
Sensör tipi SEn1 Sensor tipi	Seçim 1 2 3 4 5 6 7 15 16 17 18 19	Direnç termometresi Pt100 3 telli Direnç termometresi Pt100 2 telli Direnç termometresi Pt1000 3 telli Direnç termometresi Pt1000 2 telli Direnç termometresi LG-Ni1000 3 telli Direnç termometresi LG-Ni1000 2 telli 0135 Ohm 020 mA 420 mA 010 V 05 V 15 V		
Ölçüm değeri düzeltmesi OFF1 Ofset	-1999 0 +9999	Ölçüm değeri düzeltmesi (Ofset) ile ölçülen bir değer belirli bir miktar yukarı veya aşağı doğru düzeltilebilir. Örnekler: Ölçüm dğr. Ofset Gösterge değeri 294,7 +0,3 295,0 295,3 -0,3 295,0		
Dikkat! Ölçüm değeri Kontrol cihazı, noktasındaki de meydana geleb	düzeltmesi: hesaplama ya eğeri temsil et ilir. Ölcüm de	ıparken düzeltilen değeri kullanır (gösterilen değer). Bu değer, ölçüm mez. Amacına uygun olarak kullanılmazsa, kabul edilmeyen kontrol değişkeni ğeri düzeltmesini sadece izin verilen limtler dahilinde yapın.		
Gösterge başlangıcı SCL1 Düşük seviye ölçeği	-1999 0 +9999	Standart sinyalli bir ölçüm transformatörü durumunda, fiziksel sinyal buradaki bir gösterge değerine atanır. Örnek: 020 mA = 01500 °C		
Gösterge sonu SCL1 Yüksek seviye ölçeği	-1999 100 +9999	Ölçüm aralığının aşıldığı / altına inildiği ile ilgili herhangi bir sinyal gelmemesi durumunda, fiziksel sinyal aralığının %20 altına inilebilir veya üzerine cıkılabilir.		
Filtre zaman sabiti dF1 Dijital filtre	0.0 0.6 100.0	 İkinci düzey dijital giriş filtresinin uyarlanması için kullanılır (saniye cinsinden süre; 0 saniye = filtre kapalı). Giriş sinyali aniden değiştiğinde, dF filtre zaman sabitine denk düşen bir süreden sonra, değişikliğin yaklaşık %26'sı tutulur (2 x dF: yakl. %59; 5 x dF: yakl. %96). Filtre zaman sabiti büyük ise: Karışım sinyallerinde yüksek miktarda azalma Gerçek değer göstergesinin gerçek değer değişikliklerine yavaş tepkisi Düşük sınır frekansl (alçak geçirgen filtre) 		
Unit Sıcaklık birimi	1 2	Santıgrat derece Fahrenayt derece Sıcaklık değerlerinin birimi		

8.2 Kontrol cihazı Cntr

Burada kontrol cihazı tipi, çalışma harekeri, ayar değeri sınırları ve kendiliğinden optimizasyon ile ilgili ön ayarlar yapılır.

 $\texttt{ConF} \twoheadrightarrow \texttt{Cntr} \twoheadrightarrow$

Parametre	Değer/ Secim	Tanım		
Kontrol cihazı tipi	1	3 pozisvon konteol cibazı (RWE50.2)		
Ctyp	2	Modülasvonlu kontrol cihazi (RWF50.3)		
Kontrol cihazı tipi	-			
Çalışma hareketi	1	Isitma kontrol cihazı		
CACt	0	Soğutma kontrol cihazı		
Kontrol yönergesi		 (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0		
		değerinden (w) küçük ise >0'dır		
Nominal değer sınırlama başlangıcı SPL Setpoint limitation low Nominal değer sınırlama sonu SPH Setpoint limitation high	-1999 +9999 -1999 +9999	Ayar değeri sınırlaması, öngörülen aralığın dışında değerlerin girilmesini önler.		
Kendiliğinden ontimizasyon	0	Serbest		
	1	 Kilitli Kendiliğinden optimizasyon sadece PC yazılımı ACS411 üzerinden kilitlenebilir veya serbest bırakılabilir. PC yazılımı ACS411 üzerinden kilitlendiyse, cihaz tuşları üzerinden başlatılamaz. PC yazılımı ACS411'deki ayar → Kontrol cihazı → Kendiliğinden optimizasyon Kendiliğinden optimizasyon, parametre düzeyi kilitli olduğunda da kilitlidir. 		
Alt çalışma aralığı sınırı oLLo Alt çalışma aralığı sınırı	-1999 +9999	Bilgi! İlgili histerezise sahip ayar değeri, üst çalışma aralığı sınırını aşarsa, devreye girme eşiği çalışma aralığı sınırı ile değiştirilir.		
Üst çalışma aralığı sınırı oLHi Üst çalışma aralığı sınırı	-1999 +9999	Bilgi! İlgili histerezise sahip ayar değeri, alt çalışma aralığı sınırının altına inerse, kapatma eşiği çalışma aralığı sınırı ile değiştirilir.		

8.3 Termal şok koruması (TSS) rAFC

RWF50..., sabit değerli bir kontrol cihazı olarak rampa işlevi ile veya rampa işlevsiz çalıştırılabilir.

$ConF \rightarrow rAFC =$

Parametr	re	Değer/	Tanım		
		Seçim			
Fonksiyo	on	0	Kapalı		
FnCt		1	Gradyen kelvin/dakika		
Fonksiyo	n	2	Gradyer	n kelvin/saat	
			Bilgi! Termal şok koruması (TSS) FnCt = 1 veya 2'de, gerçek de ayarlanabilir mutlak sınır değerinin rAL altına indiğinde (ıs kontrol cihazı) veya üzerine çıktığında (soğutma kontrol ci otomatik olarak etkinleştirilir.		
Rampa e	ğimi	0.0	Rampa	eğim tutarı (sadece fonksiyon 1 ve 2'de).	
rASL	-	999.9			
Rampa e	ğimi				
Tolerans	bandı	2 HYS1 =	Avar de	ăerinin tolerans bandı genisliği (kelvin cinsinden)	
Rampa		10 9999	(sadece	fonksivon 1 - 2'de)	
tot.P					
Tolerans bandı rampa		Isitma kontrol cihazi:			
rolerano banar tampa			En kücük avarlanabilen değer fabrika cıkıslı olarak:		
			2 HYS1	l = 10 K	
			Termal şok korumasında (TSS) gerçek değeri denetlemek için ayar değeri eğrisinin etrafı bir tolerans bandı ile çevrelenebilir. Sınır değer aşımında veya altına inildiğinde rampa durdurulur.		
			⇒	Referans	
			,	Bkz Bölüm 5.7 Termal sok koruması (TSS)	
		Soğutma kontrol cihazı: En küçük ayarlanabilen değer fabrika çıkışlı olarak: 2 मұs4 = 10 K			
Bilgi!					
~æ	Sensör hatas	i veya manuel	lişletimde	rampa işlevi durdurulur. Çıkışlar, bir ölçüm aralığı aşıldığındaki gibi	
davranır (konfigüre edilebilir)		r).			
Soğuk bir sistemin çalıştırılı		ması ve Termal şok koruması (TSS) işlevleri birbiriyle bağlantılıdır.			
Sınır değer 0250 İsıtma kontrol cihazı:		ontrol cihazı:			
rAL		Gerçek değer bu sınır değerin altında ise, nihai avar değeri SP1'e ulasılana			
Rampa sınırı			kadar ayar değeri rampa şeklinde yaklaşır.		
			Soğutm	a kontrol cibazı:	
			Gercek değer bu sınır değerin üzerinde ise nibai avar değeri SP1 / a		
			ulaşılan	a kadar ayar değeri rampa şeklinde yaklaşır.	

8.4 Kontrol çıkışları OutP

Çıkışların konfigürasyonu RWF50.2'de ikili çıkışlarla (K2 ve K3) ilişkili olup, RWF50.3'te ise analog çıkışla (A+, A-) ilişkilidir. Brülör, K1 rölesi ile devreye girer.

K1 rölesinin *Brülör devreye girmesi* (LED yeşil), K2 rölesinin *Kontrol elemanını AÇIK* konuma getirmesi ve K3 rölesinin *Kontrol elemanını KAPALI* (sarı LED okları) konumuna getirmesi, kontrol cihazının ön tarafında gösterilir.

Sadece RWF50.2	
İkili çıkışlar	RWF50.2'de ikili çıkışlar ayar imkanlarına sahip değildir.

Sadece RWF50.3Analog çıkışRWF50.3 bir analog çıkış ile donatılmıştır.

Analog çıkış aşağıdaki ayar imkanlarını sunmaktadır:

$ConF \rightarrow OutP \rightarrow$

Parametre	Değer/	Tanım
	Seçim	
Fonksiyon	1	Analog giriş InP1 verilir
FnCt	4	Kontrol cihazı açısal konum verilir (modülasyonlu kont.cihazı)
Fonksiyon		
Sinyal türü	0	020 mA
SiGn	1	420 mA
Sinyal türü	2	010 V
		Fiziksel çıkış sinyali
Aralık dışı durumda	0 101	Ölçüm aralığı aşıldığında veya altına inildiğinde sinyal (yüzde cinsinden)
değer		
rOut		101 = son çıkış sinyali
Aralık dışı durumda		
değer		
Sıfır noktası	-1999	Çıkış değişkeni aralık değeri, fiziksel çıkış sinyaline atanır.,
OPnt	0	
Sıfır noktası	+9999	
Son değer	-1999	
End	100	
Son değer	+9999	

8.5 İkili giriş binF

Bu ayarlar, ikili girişin kullanımını belirler.

➡ Referans!

Bkz. Ayar değeri değişimi ya da kaydırması Bölüm 5.4

$\texttt{ConF} \twoheadrightarrow \texttt{binF} \twoheadrightarrow$

Parametre	Değer/	Tanım
	Seçim	
İkili girişler	0	İşlevsiz
bin1	1	Ayar değeri değişimi
İkili girişler	2	Ayar değeri kaydırma
	4	Çalışma modu değişimi
		Modülasyonlu brülör:
		Kontaklar D1 ve DG açık
		2 kademeli brülör:
		Kontaklar D1 ve DG kapalı

8.6 Gösterge disp

Her iki LED göstergesi, ondalık haneyi ve otomatik değişimin (zamanlayıcı) konfigüre edilmesiyle ilgili gereksinimlere uyarlanabilir. Çalışma için zamanaşımı tout ve seviye kilitlemesi de konfigüre edilebilir.

 $ConF \rightarrow diSP \rightarrow$

Parametre	Değer/	Tanım		
	Seçim			
Üst gösterge		Üst gösterge için gösterge değeri		
diSU				
Üst gösterge	0	Kapalı		
	1	Analog giriş InP1		
	4	Kontrol cihazı açısal konumlama		
	6	Ayar değeri		
	7	Termal şok korumasında son değer		
Alt gösterge		Alt gösterge için gösterge değeri		
diSL				
Alt gösterge	0	Kapalı		
	1	Analog giriş InP1		
	4	Kontrol cihazı açısal konumlama		
	6	Ayar değeri		
	7	Termal şok korumasında son değer		
Zamanaşımı	0	Herhangi bir tuşa basılmadan, kontrol cihazının otomatik olarak normal		
tout	180	göstergeye geri döndüğü süre.		
	255			
Ondalık hane	0	Ondalık hane yok		
decp	1	Bir ondalık hane		
Ondalık hane	2	İki ondalık hane		
		Gösterilecek değer, programlanan ondalık hane ile artık		
		görüntülenemiyorsa, ondalık hane sayısı otomatik olarak azaltılır. Ardından		
		ölçüm değeri yeniden düşerse, ondalık hane, programlanan değere		
		ulaşılana kadar artar.		
Seviye kilitlemesi	0	Kilitleme yok		
CodE	1	Konfigürasyon düzeyi kilitlemesi		
	2	Parametre düzeyi kilitlemesi		
	3	Klavye kilitlemesi		

9 Kendiliğinden ayarlama işlevi

9.1 Yüksek alev çalışmasında kendiliğinden ayarlama işlevi

Bilgi!

tune, modülasyonlu brulör modunda sadece yüksek alev çalışmasında mümkündür.

Kendiliğinden ayarlama işlevi tunE sadece bir yazılım fonksiyon birimidir ve kontrol cihazına entegre edilmiştir. *Modülasyonlu* çalışmada, tunE, özel bir prosedüre göre açısal konumlama kademelerine karşı kontrol edilen sistem eşiğini yüksek alev çalışmasında test eder. Karmaşık kontrol algoritması, kontrol edilen sistem tepkisini kullanarak kontrol parametrelerini PID veya PI kontrol cihazı için (dt = 0 ayarlayın!) hesaplar ve otomatik olarak kaydeder. tunE işlemi istenen sayıda tekrarlanabilir.



Resim 24: Yüksek alev çalışmasında kendiliğinden ayarlama işlevi

İki yöntem

tune fonksiyonu, gerçek değerin dinamik durumuna ve başlatma sırasında ayar değerinden olan sapmaya göre otomatik olarak seçilen 2 farklı yönteme göre çalışır.
tune istenen dinamik bir gerçek değer dizine göre başlatılabilir.
tune aktif hale geldiğinde, gerçek değer ile ayar değeri arasında büyük bir fark varsa, kontrol edilen değişkenin kendiliğinden ayarlama sürecinde cebri salınımlar yaptığı bir anahtarlama doğrusu belirlenir. Bu doğru, gerçek değerin, ayar değerini aşamadığı bir seviyeye ayarlanır.



Resim 25: Gerçek değer ve ayar değeri arasındaki farkın büyük olması

Ayar değeri ve gerçek değer arasında oluşan **küçük sapmada**, (Kontrol edilen sistemin rayına oturması gibi), nominal değer etrafında zorunlu bir salınım ortaya çıkar.



Resim 26: Düşük kontrol sapması

Cebri salınımlarda, kontrol edilen sistem verisi kaydedilir ve rt, dt, Pb1 kontrol parametreleri ile filtre zaman sabiti dF1'in hesaplanması için kullanılır (sistem için optimize edilen gerçek değer filtrelemesi)

Koşullar

- Yüksek alev çalışması, modülasyonlu brülör çalışma modunda

- Termostat işlevi (röle K1) sürekli etkin olmalı, aksi takdirde tune kesilir ve hiçbir optimize edilen kontrol cihazı parametreleri onaylanmaz.

- Daha önce adı geçen kendiliğinden ayarlama işlevi sırasındaki gerçek değer salınımları, termostat işlevinin üst eşiğini aşmamalıdır (gerekirse büyütün ve ayar değerini düşürün).

Bilgi!

Başarıyla başlatılan bir kendiliğinden ayarlama işlevi 2 saat sonra otomatik olarak kesilir. Bu durum, 2 saat sonra dahi tarif edilen prosedürlerin başarıyla tamamlanamadığı ve çok yavaş cevap veren bir sistemle karşılaşılması durumunda meydana gelebilir.

9.2 Kontrol cihazı parametrelerinin kontrolü

х

Kontrol cihazının, kontrol edilecek olan sisteme göre optimum şekilde ayarlanması, kapalı kontrol döngüsünde başlangıç dizisinin kaydedilmesiyle yapılabilir.Aşağıdaki diyagramlar, olası hatalı ayarlar ve bunların nasıl giderileceğiyle ilgili bilgiler vermektedir.



Burada bir PID kontrol cihazı için üçüncü düzey kontrol edilen bir sistemin ayar değeri değişimine göstermiş olduğu tepki görülmektedir. Kontrol parametrelerini ayarlama işleyişi ise diğer regülasyon yollarına da aktarılabilir. dt için uygun bir değer rt/4. Pb **çok büyük**









Resim 29: rt, dt çok küçük









Resim 30: rt, dt çok büyük

PC yazılımı ACS411, RWF50 üniversal kontrol cihazı için kullanılan bir çalışma modülü olup aşağıdaki temel görevlere sahiptir:

- Cihaz durumunun aşağıdaki veriler üzerinden görselleştirilmesi:
 - Parametre
 - Proses verileri
 - Kontrol cihazının konfigüre edilmesi ve parametre ayarlarının yapılması (bireysel parametreler)
 - Parametre ayarlarının kaydedilmesi ve geri yüklenebilmesi

Bir USB kablosu ile PC (USB soket tipi A 4 kutuplu) ve RWF50... (USB soket tipi Mini B 5 kutuplu) arasında bağlantı kurulabilir.

(F

Bilgi!

Kablo müşteri tarafından sağlanmalıdır.

10.1 Güvenlik uyarıları



Dikkat!

PC yazılımı ACS411, eğitimli uzman personelin üniversal kontrol cihazını işletime alması ve optimize etmesi için tasarlananan bir yardımcı araçtır. Gerekli olan hareketler ve ayarlar güvenlikle alakalı olduğundan, oluşabilecek hatalı girişler ve yanlış parametre değerleri mümkün olabileceği için, kullanıcı çok özen göstermelidir. Hatalı girişlerin önlenmesine ilişkin tüm teknik tedbirlerin alınmasına rağmen kullanıcı, devreye alma süresince ve sonrasında tesisin doğru şekilde çalıştığını kontrol etmeli ve gerekirse manuel bir kapatma gerçekleştirmekle yükümlüdür.

10.2 Doğru sistem parametrelerini ayarlama

Dikkat!

Üniversal kontrol cihazının karakteristikleri, cihaz tipinden ziyade öncelikli olarak cihaz tipi parametrelemesi ile belirlendiğine dikkat edilmelidir. Özellikle OEM, uygulama için geçerli normlara uygun olarak doğru parametrelemeden sorumludur. Parametrelerin ayarlanmasına ilişkin sorumluluğu, ilgili seviyelerde değişiklik yapmaya yetkili, değişiklik yapan ya da yapmış olanlar taşır. Sistem bileşenlerine ilişkin sunulan kullanıcı kılavuzundaki ayrıntılı açıklamalar ve ayrıntılı güvenlik uyarıları ayrıca dikkate alınmalıdır.

10.3 Parametrelerin değiştirilmesi

Dikkat!

Parametrelerin değiştirilmesinden sonra, tüm parametrelerin ACS411 PC yazılımını kullanmadan cihaz ekranı üzerinden doğru ayarlanıp ayarlanmadığı kontrol edilmelidir.

10.4 Kurulum yeri



Dikkat!

PC yazılımı ACS411 sahada kullanım için tasarlanmış olup, ilgili yanma sisteminin yakınında kullanılır. Bu nedenle, uzaktan kullanıma izin verilmemektedir.

10.5 Lisans ve sorumluluk yönergeleri



Bilgi!

ACS411 PC yazılımının SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ için Bilgi → Yazılım belgeleri → ACS411 lisans yönergesi menüsüne bakınız.. ÖNEMLİ – LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN!

10.6 PC yazılımı ACS411 satın alma

PC yazılımı ACS411 ve güncellemelerini satın almak için lütfen tedarikçiye veya ısıtma sistemi uzmanına başvurun.

10.7 Diller

PC yazılımı ACS411, Almanca ve İngilizce dillerinde mevcuttur. İstediğiniz zökümanı seçmek için, *Dosya* → Varsayilan *ayarlar* → *Program dili* menüsünü kullanınız. (ACS411 kurulum programı yeniden başlatılmalıdır).

10.8 İşletim sistemleri

- Windows 2000 SP4
- Windows 7 32 Bit
- Windows 7 64 Bit
- Windows VISTA
- Windows XP

10.9 Donanım gereksinimleri

- Boş sabit disk alanı 300 MB
- RAM 512 MB

10.10 Kurulum

Bilgi!

Öncelikle, PC yazılımı ACS411'i kurun ve ardından kontrol cihazını bağlayın, aksi takdirde bir hata mesajı verilir.

PC yazılım ACS411, CD olarak teslim edilir.

- ✤ CD'yi CD veya DVD sürücüsüne yerleştirin Kurulum, otomatik olarak başlar
- * Lütfen ekrandaki diğer talimatları izleyin
- PC ve cihazı USB kablosu ile bağlayın
 Yeni donanım algılanır ve USB sürücüsü yüklenir.
 Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
- * Ekrandaki diğertalimatları izleyin ve kurulum başarılı şekilde tamamlanana kadar bekleyin.

10.11 Diğer

10.11.1 USB arabirimi kullanımı

Kullanım		USB arabirimi, parametre ayarı, konfigürasyon ve sistemin devreye alınması sırasında geçici olarak kullanım içindir. Cihaz bu sırada enerji beslemesi olmadan tehlikesiz bir şekilde çalıştırılabilir, test edilebilir ve ayarlanabilir.
		10.11.2 USB arabirimi ile kontrol cihazına enerji beslemesi
HUB kullanımı		Cihaz USB arabirimi üzerinden elektrikle beslenecekse, her yuvada en az 500 mA sağlayabilen gerilim beslemeli bir HUB kullanılmalıdır.
Kapatma		USB arabirimi üzerinden besleme durumunda, elektrik tüketimini azaltmak için cihaz tipine göre röle ve analog çıkışın enerjisi kesilebilir.
	(F	Bilgi! Ölçüm değiştiricisine yapılan beslemenin (G+ ve G-) bağlı olmamasına dikkat edin. Bu aynı zamanda USB arabirimi üzerinden elektrik tüketimini arttırır.
Ölçüm hassasiyeti		Bölüm 12 <i>Teknik veriler</i> içinde belirtilen ölçüm hassasiyetleri, cihazı USB arabirimi üzerinden besleme durumunda geçerli değildir.

11 Bu durumda ne yapmalı ...

11.1 Alarm mesajları

Gösterge	Sebebi	Çö	züm
9999 yanıp sönüyor	Ölçüm değeri sınırı aşıldı Ölçüm değeri çok büyük, ölçüm aralığının dışında veya sensör hatalıdır.	*	Sensör ve bağlantı kablosunu hasara veya kısa devreye karşı kontrol edin.
	 Ölçüm değeri, sınırın altına	₽	Referans! Bkz. Bölüm 4.3 <i>Bağlantı döşenişi</i>
ESC TRANSPORT	düştü Ölçüm değeri çok küçük, ölçüm aralığının dışında veya sensör kısa devre yaptı.	*	Doğru sensörün seçildiğini ve bağlandığını kontrol edin.
		Ŷ	Referans! Bkz. Bölüm 8.1 <i>Analog giri</i> ş InP1

11.2 Diğer

Gösterge	Sebebi	Çö	züm	
Üstteki göstergede, sağdaki ondalık nokta yanıyor	USB bağlantısı.	US	USB bağlantısını çıkarınız	
		⇔	Referans!	
SIEMENS			Bkz. Bölüm 10 PC yazılımı ACS411	
ESC T A Enter RWF50.2				

12.1 Girişler

12.1.1 Direnç termometresi

Model	Ölçüm aralığı	Ölçüm	Ortam sıcaklığı	
		hassasiyeti ^a	etkisi	
Pt100 DIN EN 60751	-200+850 ℃	⊉ ,1%	50 ppm/K	
	(-328+1562 ℉)			
Pt1000 DIN EN 60751	-200+850 ℃	1 %£0,1%	50 ppm/K	
	(-328+1562 ℉)			
LG-Ni1000	-50+160 ℃	⊉ ,1%	50 ppm/K	
	(-58+160,00			
	C)			
0135 Ω			50 ppm/K	

^a Hassasiyetler, maksimum ölçüm aralığı kapsamıyla ilgilidir.

Hat direnci	Maks. 3 telli devre ile hat başına 30 Ω	
Hat dengelemesi	3 telli devrelerde gerekli değil.	
	2 telli devrelerde, hat dengelemesi,gerçek	
	değer düzeltmesi ile yapılabilir.	

12.1.2 Giriş sinyalleri

Ölçüm aralığı	Ölçüm	Ortam sıcaklığı
	hassasiyeti ^a	etkisi
Voltaj 010 V Giris direnci RE >2 MΩ	\$0,1%	100 ppm/K
Voltaj 0(1)5 V Giriş direnci RE >2 MΩ		200 ppm/K
Akım 0(4)20 mA Voltaj düşmesi	£0,1%	100 ppm/K

^a Hassasiyetler, maksimum ölçüm aralığı kapsamıyla ilgilidir.

12.1.3 İkili giriş D1

Konfigürasyona bağlı olarak, aşağıdaki fonksiyonlar için gerilimsiz kontak:

- İşlev yok
- Ayar değeri ayarlanması
- Ayar değeri değişimi
- Çalışma modu değişimi

12.2 Ölçüm devresini izleme

Hata durumunda, çıkışlar tanımlı durumlara geçer (konfigüre edilebilir).

Ölçüm değeri vericisi	Ölçüm aralığını aşma/altında kalma	Detektör/hat kısa devresi	Detektör/hat kopması
Direnç termometresi	•	•	•
Voltaj 15 V	•	•	•
05 V, 010 V	(●)		
Akım 420 mA	•	•	•
020 mA	(●)		

• = algılanıyor

(●) = sadece ölçüm aralığı aşıldığında algılanıyor

- = algılanmıyor

12.3 Kontrol cihazı çıkışları OutP

Röle K1 (Normalde açık) 1P, 1N (brülör serbest)		
Kontak gücü	cosφ >0,6 ve AC 250 V'ta Maks. 1 A,	
Kontak kullanım ömrü	Yüksek alevde, 100.000 değişim döngüsü	
Kontak koruması	Varistör	
G+, G- transformatör için güç	DC 24 V ±%10/maks. 25 mA, kısa	
beslemesi	devreye karşı korumalı	

Aşağıdaki röle verileri, üretici tarafından belirlenmiştir.

Sadece RWF50.2	Röle K2, KQ (kontrol elemanı AÇIK)		
	Kontak gücü	cosφ >0,6 ve AC 250 V'ta Maks. 1 A	
	Kontak kullanım ömrü	Yüksek alevde, 100.000 değişim döngüsü	
	Kontak koruması	RC kombinasyonu	
	Röle K3, KQ (kontrol elemanı KAPALI)		
	Kontak gücü	cosφ >0,6 ve AC 250 V'ta Maks. 1 A	
	Kontak kullanım ömrü	Yüksek alevde, 100.000 değişim döngüsü	
	Kontak koruması	RC kombinasyonu	

Röle verileri, üretici tarafından belirlenmiştir.

Sadece RWF50.3

Analog çıkış A+, A-	
Voltaj	DC 010 V kısa devreye karşı korumalı
Yük direnci	RSon ≥500 Ω
Hassasiyet	
Akım	020 mA/420 mA
Yük direnci (yük)	RSon ≴00 Ω
Hassasiyet	

12.4 Kontrol cihazı

Kontrol cihazı tipi	
- RWF50.2	Modülasyonlu kontrol cihazı
- RWF50.3	Sürekli kontrol cihazı
Regülatör yapıları	P/PI/PD/PID
Tarama süresi	250 ms

12.5 Elektrik verileri

Güç beslemesi (şebeke kısmı değişimi)	AC 110240 V +10/-15%
	4863 Hz
Elektrik güvenliği	DIN EN 60730, Bölüm 1 uyarınca
	Aşırı voltaj kategorisi II
	Kirlenme derecesi 2
Güç tüketimi	Maks. 20 VA
Veri yedekleme	EEPROM
Elektrik bağlantısı	Arka tarafta, vidalı klemensler üzerinden
- Kesit alanı	0,251,5 mm ² ince telli
- Bükülü tel	- DIN 46228'e uyumlu başlıklar
	- DIN 46231'e uyumlu pim tipi kablo
	soketleri
	- Sıkıştırma tipi kablo soketi, M3 diş için
	çatal şeklinde,(ölçüler DIN 46237'ye
	uyumlu)
UL uygulamalarında	UL486A-B'ye uyumlı kablo pabuçlarının
	veya başlıkların kullanımı (UL listesinde
	yer alan veya onaylı)
Sıkma torku	0,5 Nm
Elektromanyetik uyumluluk	DIN EN 61326-1
Parazit yayma	Sınıf A
	Sadece sanayi kullanımı için
Gürültü bağışıklığı	Sanayi gereksinimlerini karşılamaktadır.

12.6 Gövde

Gövde tipi	DIN IEC 61554 uyarınca kontrol paneli
	montajı için makrolon'dan yapılmıştır.
Renk	Açık gri RAL7035
Montaj derinliği	92 mm
İzin verilen montaj konumu	İsteğe bağlı
Koruma derecesi	DIN EN 60529 uyarınca
	Ön taraf IP66
	Arka taraf IP20
Ağırlık	(tam donanımlı)
- RWF50.2	Yaklaşık. 170 g
- RWF50.3	Yaklaşık. 168 g

12.7 Çevre koşulları

Depolama	DIN IEC 60721-3-1
Hava koşulları	Sinif 1K3
Mekanik koşullar	Sinif 1M2
Sıcaklık aralığı	-40+70℃
Nem	<%95 bağıl nem
Nakliye	DIN IEC 60721-3-2
Hava koşulları	Sinif 2K2
Mekanik koşullar	Sinif 2M2
Sıcaklık aralığı	-40+70℃
Nem	<%95 bağıl nem
İşletme	DIN IEC 60721-3-3
Hava koşulları	Sinif 3K3
Mekanik koşullar	Sinif 3M3
Sıcaklık aralığı	-20 + 50℃
Nem	<%95 bağıl nem

(and) İkaz!

Yoğuşma, buzlanma ve su girişine izin verilmemektedir!

12.8 Segment görünümü

Rakam yüksekliği	
- Üst gösterge	10 mm
- Alt gösterge	7 mm
Renk	
- Üst gösterge	Kırmızı
- Alt gösterge	Yeşil
Haneler	4 (0, 1 veya 2 virgül sonrası hane dahil,
	konfigüre edilebilir)
Gösterge kapsamı	-19999999

Standartlar ve sertifikalar 12.9



EEC yönergeleri ile uyumluluk - Elektromanyetik uyumluluk

- Elektromanyetik uyumluluk EMC (bağışıklık)

- Alçak gerilim yönergesi, DIN EN 60730-1'e uyumlu





2004/108/EC 2006/95/EC

ISO 9001: 2008 Sert. 00739

ISO 14001: 2004 Sert. 38233

13 İşaretlerin açıklaması

- A Tepki eşiğine (q) ulaştıktan sonra yüksek alev devreye girme noktası
- B Brülör kapatma noktası

binl İkili giriş 1

binF İkili giriş

- CACt Çalışma hareketi
- Cntr Kontrol cihazı
- CodE Seviye kilitlemesi
- ConF Konfigürasyon
- CtYP Kontrol cihazı tipi
- db Ölü bant
- dECP Ondalik hane
- dF1 Filtre zaman sabiti
- dist Alt gösterge
- diSP Gösterge
- diSU Üst gösterge
- dsp Ayar değeri
- dt Türevsel zaman
- End Son değer
- FnCt Fonksiyon
- HYS1 Isıtma kontrol cihazı devreye girme eşiği
- HYS2 Isıtma kontrol cihazı devreden çıkma eşiği
- HYS3 Isıtma kontrol cihazı devreden çıkma eşiği
- HYS4 Soğutma kontrol cihazı devreye girme eşiği
- HYS5 Soğutma kontrol cihazı devreden çıkma eşiği
- HYS6 Soğutma kontrol cihazı devreden çıkma eşiği
- InP Analog giriş
- InP1 Analog giriş 1
- OFF1 Ölçüm değeri düzeltmesi
- oLHi Üst çalışma aralığı sınırı
- oLLo Alt çalışma aralığı sınırı
- OPnt Sifir noktasi
- OPr Kullanıcı
- OutP Kontrol çıkışları
- PArA Parametre
- Pb Oransal aralık
- Pb1 Oransal aralık 1
- q Tepki eşiği
- qeff Tüm integrallerin toplamı
- rAFC Termal şok koruması
- rAL Sinir değer
- rASL Rampa eğimi
- rOut Aralık dışı durumda değer
- rt İntegral hareket zamanı
- SCL1 Gösterge sonu
- SCL1 Gösterge başlangıcı
- SEn1 Sensör tipi
- SiGn Sinyal türü
- SP1 Ayar değeri 1
- SP2 Ayar değeri 2
- SPH Ayar değeri sınırlama sonu
- SPL Ayar değeri sınırlama başlangıcı
- t Süre
- t1 Güç AÇIK (gerçek değerde başlangıç)
- t2 Tolerans bandı dışında rampa durmasında gerçek değer
- t3 Tolerans bandına dönüldüğünde gerçek değer

- t4 Ayar değerine ulaşıldı, termal şok koruması (TSS) artık aktif değil
- toLP Rampa tolerans bandı
- tout Zaman aşımı
- tt Kontrol elemanı çalışma süresi
- Unit Sıcaklık birimi
- W Ayar değeri
- Y Açısal konumlama

14 Resim listesi

Resim 1: Blok yapısı	13
Resim 2: RWF50 ölçüleri	15
Resim 3: Pano üzerinde montaj	16
Resim 4: Test voltajları	19
Resim 5: Terminallerin atanması	20
Resim 6: Isıtma kontrol cihazı program dizisi	22
Resim 7: Soğutma kontrol cihazı program dizisi	22
Resim 8: Modülasyonlu brülör 3 pozisyonlu çıkış program dizisi	23
Resim 9: Modülasyonlu brülör analog çıkış program dizisi	24
Resim 10: 2 kademeli brülör 3 pozisyonlu çıkış program dizisi	25
Resim 11: 2 kademeli brülör analog çıkış program dizisi	26
Resim 12: Ayar değeri değişimi veya ayar değeri kaydırma	28
Resim 13: Tepki eşiği kontrol dizisi (q)	29
Resim 14: Soğuk bir sistemin çalıştırılması kontrol dizisi	30
Resim 15: Termal şok koruması (TSS)	32
Resim 16: Gösterge ve tuşların anlamı	33
Resim 17: Ekran Başlangıcı	34
Resim 18: Normal gösterge	34
Resim 19: Kendiliğinden ayarlama işlevi ekranı	38
Resim 20: Yazılım sürümünü ekranı	39
Resim 21: Segment testi ekranı	39
Resim 22: Parametre ayarı	40
Resim 23: Konfigürasyon	42
Resim 24: Yüksek alev çalışmasında kendiliğinden ayarlama işlevi	49
Resim 25: Gerçek değer ve ayar değeri arasındaki farkın büyük olması	50
Resim 26: Düşük kontrol sapması	50
Resim 27: Pb çok küçük	51
Resim 28: Pb çok büyük	51
Resim 29: rt, dt çok küçük	51
Resim 30: rt, dt çok büyük	51
Resim 31: Optimum ayar	51

Anahtar kelime listesi

В	
Bu durumda ne yapmalı	56
Alarm mesajları	56
Diğer	56
С	
Cihaz modelinin tanımlanması	14
Konum	14
Teslimat kapsamı	14
Ürün tipi alanı	14
Ürün numaraları	14
E	
Elektrik bağlantısı	18
Terminallerin atanması	20
Emniyet talimatları	18
Galvanik ayrım	19
Harici bileşenlerin bağlantısı	18
Kötüye kullanım	18
Montaj notları	18
Parazit giderme	18
Sigorta	18
Vida bağlantılarnın sıkılması	18
G	_
Giriş	9
Amacına uygun kullanım	10
Bilgilendirici işaretler	11
	13
Genel bilgiler	9
	11
Guveniik notiari	10
Kalifiya paraanal	12
Kalifiye personer	10
Montral Kontral	ے ا 12
Soğutma kontrol cihazı	12 12
Tanım	12
Baskı düzeni kuralları	12
llvarı isaretleri	10
I	
İsaretlerin acıklaması	61
Calısma modları	
Soğuk bir sistemin calıstırılması	
2 kademeli brülör 3 pozisvonlu cıkıs	25
2 kademeli brülör analog çıkış	26
Brülörün kapanması	27
Modülasyonlu brülör 3 pozisyonlu çıkış	23
Modülasyonlu brülör analog çıkış	24
Giriş	28
Isitma kontrol cihazi	22
Çalışma modu değişimi	23
Kilitleme	30, 32
Yüksek alev çalışması	23
Düşük alev çalışması	22
Ayar değeri değişimi veya kaydırma	28

Ayar değeri girişi	28
Soğutma kontrol cihazı 22, 24, 26	29, 31
Tepki eşiği (q)	29
Termal sok koruması	32
Termostat islevi	22
K	
Kendiliğinden avarlama islevi	49
İki vöntem	50
Yüksek alev calısmasında kendiliğinden	
avarlama islovi	10
Kontrol cibazı parametrelerinin kontrolü	4 0
Konfigürasyon	
Analog cikis	46
Analog çiriş Tapı	40 13
Cöstorgo di ga	45
	40
İkili çikiş	40
Kentrel erkieler: 0-+7	
Kontrol çikişian OutP	40
	44
	45
	42
Çalışma	
3 pozisyoniu kontrol cinazi	36
Başlangiç durumuna getirme	33
	38
Gosterge ve tuşların anlamı	33
Iptai	38
Kendiliğinden ayarlama işlevi	33 20
Kendinginden ayarlama işlevini başlatma Kullanıçı çeviyeçi	30
Kullanici seviyesi	35
Manuel çalışma	33
2 kademeil bruior manuei çalışma	37
Modulasyoniu bruior manuel çalışma	
Ayar degeri degiştirme	
Normal gosterge	. 33, 34
Parametre gosterimi	
Segment testi	
Modulasyoniu kontrol cinazi	
Yanıp sonen gerçek deger gostergesi	33
Yazılım surumunu goruntuleme	39
	35
M	
Montaj	15
Bitişik montaj	16
Montaj yeri ve iklimsel koşullar	15
	15
Kontrol cinazi on Kisminin bakimi	17
Kontrol cinazinin panodan sokulmesi	17
Nontroi cinazinin panoda montaji	16
r Decemetre quer	
Manametre ayarı	
Ronuoi cinazi parametreierinin gosterimi	41
I AIAIIIGUG AYAII PALA	

PC yazılımı ACS411
Diğer
Diller
Doğru sistem parametrelerini ayarlama 52
Donanım gereksinimleri53
Güvenlik uyarıları52
HUB kullanımı55
İşletim sistemleri53
Kapatma55
Kurulum yeri53
Kurulum
Lisans ve sorumluluk yönergeleri53
Ölçüm hassasiyeti55
Parametrelerin değiştirilmesi52
PC yazılımı ACS411 satın alma53
USB arabirimi ile kontrol cihazına enerji
beslemesi

USB arabirimi kullanımı	55
т	
Teknik veriler	57
Giriş sinyalleri	57
Çevre koşulları	60
Direnç termometresi	57
Elektrik verileri	59
Girişler	57
Segment görünümü	60
Gövde	59
İkili giris D1	57
Standartlar ve sertifikalar	60
Ölcüm devresini izleme	
Kontrol cihazı cıkışları OutP	
Kontrol cihazi	

Siemens AG Infrastructure & Cities Sector Building Technologies Division Berliner Ring 23 D-76437 Rastatt Tel. +49 7222 598 279 Fax +49 7222 598 269 www.siemens.com © 2012 Siemens AG Infrastructure & Cities Sector Building Technologies Division Değişiklik yapma hakkı saklıdır!